



## Om produkten

### Information om hur din produkt levereras

Alla produkter har olika förutsättningar och här finner du den viktigaste informationen om hur den levereras och vad du själv behöver tänka på eller göra vid montaget.

Generellt sett är samtliga våra produkter s.k proffsprodukter, och viss erfarenhet om montage är att rekommendera.

Monteringsanvisningar medföljer i form av enkel textbeskrivning, steg för steg.

Vid frågor ang produkten eller vid montage är vi självklart behjälpliga via mail eller telefon.

Leta upp din beställda produkt i listan nedan

.....

## QG glasträcke.

### **Runda rostfria stolpar med glas och handledare.**

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår.

Har du en valfri vinkel levereras en s.k ändstolpe med färdiga hål åt ett håll. Då borras hålen åt andra sidan vid montaget med medföljande borr och gängsats M8 för skruvdragare. Dessa M8 skruv är även lite justerbara i vinkel.

Glaset levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans. De medföljande M5 skruven för att fästa handledaren i stolpen medföljer. Dessa hålen måste märkas ut och borras på plats med medföljande borr och gängsats M5.

Ändknoppar till rostfri handledare limmas med silicon

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och skruvas ihop.

Eventuell rostfri ändknopp till trähandledare monteras på plats. Insatsen skruvas i trä ändan och sen limmas knoppen med silicon

Handledshållaren som sitter i stolpen limmas med lite silicon.

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande.

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.

## QGM glasräcke.

### **Runda rostfria stolpar utan överliggare**

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår.

Har du en valfri vinkel levereras en s.k ändstolpe med färdiga hål åt ett håll. Då borras hålen åt andra sidan vid montaget med medföljande borrhållare och gängsats M8 för skruvdragare. Dessa M8 skruv är även lite justerbara i vinkel.

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns.

Knoppen på stolpen limmas med silicon.

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande.

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.

## QF glasräcke.

### **Fyrkantiga rostfria stolpar med glas och handledare.**

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår.

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans. De medföljande M5 skruven för att fästa handledaren i stolpen medföljer. Dessa hålen måste märkas ut och borras på plats med medföljande borrhållare och gängsats M5.

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och skruvas ihop.

Handledshållaren som sitter i stolpen limmas med lite silicon.

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande.

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.

## QFM glasräcke.

### **Fyrkantiga rostfria stolpar utan överliggare**

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår.

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns.

Knoppen på stolpen limmas med silicon.

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande.

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.

## Pacific glasräcke.

### **Runda aluminiumstolpar med eller utan handledare.**

Foten på stolpen monteras med medföljande skruv på plats. Sätt i gummilister och trä ner glaset.

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns

**Med handledare:** Handledare är rålängd vid leverans, och kapas på plats. Skruv medföljer.

**Utan handledare:** Locket limmas med silicon på stolpen.

Skruv och täckhattar till träbjälklag ingår. Har du betong använder du expander eller liknande.

## Ferric glasräcke.

### **Stolpar i stål med glas och handledare.**

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår.

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns

**Handledare:** Träskruv ingår. Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och skruvas ihop.

Skruv och täckhattar till träbjälklag ingår. Har du betong använder du expander eller liknande.

## DuoRailing glasträcke.

### **Glasräcke med aluminiumskena**

Skenan levereras i hela längder och kapas och geras på plast vid montaget. Skenan har färdiga hål för skruvfästning

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns

Rostfria handledare levereras med lite kapmån och kapas på plats.

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och skruvas ihop.

Eventuell rostfri ändknopp till trähandledare monteras på plats. Insatsen skruvas i trä ändan och sen limmas knoppen med silicon

Platt u-list levereras i 2 meters längder och kapas på plats. Hörn och vinklar levereras färdiga.

Skruv till trä eller betongbjälklag ingår ej men kan beställas till.

Har du beställt väggfäste för handledare så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.

Eventuella ändlock till skenan ingår ej beroende på om du har synlig ända eller inte. Dessa beställs separat.

## Floorpoint glasträcke.

### **Glasräcke med beslag Arena, Café, Aligator, Evo**

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns

Rostfria handledare levereras med lite kapmån och kapas på plats.

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och skruvas ihop.

Platt u-list levereras i 2 meters längder och kapas på plats. Hörn och vinklar levereras färdiga

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande.

Har du beställt väggfäste för handledare så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.

## Fixpoint glasräcke.

### **Glasräcke med beslag FixPoint**

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns

Rostfria handledare levereras med lite kapmån och kapas på plats.

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och skruvas ihop.

Platt u-list levereras i 2 meters längder och kapas på plats. Hörn och vinklar levereras färdiga

Vid lagd order kontrollerar vi om det är infästning för trä eller betong ni önskar till FixPointen.

Har du beställt väggfäste för handledare så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.

## QS stångräcke.

### **Runda rostfria stolpar med stänger och handledare.**

Stolpar har färdiga hål för stånghållaren. Alla skruv ingår.

Har du en valfri vinkel levereras en rak stolpe som monteras med förskjutning ca 10cm från vinkeln. Stänger och handledare löper förbi stolpen och vinklas i luften.

De 12mm stängerna levereras i längder om 3 meter och kapas på plats vid montaget. Vid längre längder skarvas och möts stängerna mitt på en stolpe i stånghållaren.

Ändknoppar till stång limmas med silicon

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans. De medföljande M5 skruven för att fästa handledaren i stolpen medföljer. Dessa hålen måste märkas ut och borrar på plats med medföljande borr och gängsats M5.

Ändknoppar till rostfri handledare limmas med silicon

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och skruvas ihop.

Eventuell rostfri ändknopp till trähandledare monteras på plats. Insatsen skruvas i trä ändan och sen limmas knoppen med silicon

Handledshållaren som sitter i stolpen limmas med lite silicon.

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande.

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.

## QV vajerräcke.

### **Runda rostfria stolpar med vajer och handledare.**

Stolpar har färdiga hål för vajeröglor. Alla skruv ingår.

Vajern löper genom öglor på utsidan av räckan. Vajern spänns med vajeröglor på varje rak sträcka, vid 90 grader börjar således en ny sträcka med nya öglor.

Vajern levereras på rulle och kapas in på plats. Vi rekommenderar att använda en vinkelkap med bräda under för enklare kap.

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans. De medföljande M5 skruven för att fästa handledaren i stolpen medföljer. Dessa hålen måste märkas ut och borrar på plats med medföljande borr och gängsats M5.

Ändknoppar till rostfri handledare limmas med silicon

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och skruvas ihop.

Eventuell rostfri ändknopp till trähandledare monteras på plats. Insatsen skruvas i trä ändan och sen limmas knoppen med silicon

Handledshållaren som sitter i stolpen limmas med lite silicon.

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande.

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er fasad.