

MODELL QS



Montage

Montage räcken

Modell QS - Runda rostfria stolpar med stänger

Generella tips vid montage av räcken.

Hantera alltid allt mtrl med försiktighet under hela processen. Tänk igenom alla steg innan för att förhindra felmontage. Alla mm mått på CAD, produkter mm är teoretiska och det finns viss tolerans vilket gör att mått kan behöva justeras lite vid montaget.

Kontakta oss gärna vid frågor om montering. Under respektive modell på räcken på inoxa.se finns också Info om Infästning, montage mm.

I våra beskrivningar förekommer ofta CC, vilket betyder centrum och Stumt vilket betyder dikt an, kloss an (t.ex. vägg). Alla mått anges i millimeter, mm

Läs igenom hela beskrivningen innan start montage!

1. Montering sker i följande ordning: Alla stolpar, sen handledare och sist stänger.
2. Mät och markera först ut centrummått mellan alla ändstolpar, hörn/vinkelstolpar efter 3D visuella CAD där räcket skall sitta. OBS! Stängerna på utsidan. 90 graders stolpen monteras med stånghållare diagonalt mot hörnet, snett utåt. Det är olika stånghållare för ytterhörn respektive innerhörn.
3. Mät sedan ut och markera lätt övriga stolpar, kontrollera att dessa mått stämmer mot centrummått på medföljande Installations CAD. Dessa CC mått är angivna med EA, ST eller CC på CAD. Vid behov justera alla mått igen från början tills alla CC mått stämmer. Använd laser eller murarsnöre så linjen mellan alla stolpar blir rak.
4. Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Använd vattenpass åt alla håll, justera under foten med t.ex. brickor vid behov så stolpen står i lod.

5. Stolpar i valfri vinkel levereras som rak stolpe. Vinkel förskjuts lite utanför stolpen och handledare och stång böjs i luften med medföljande kopplingar.

Montera sen alla stånghållare.

6. Montera sen stänger. Dessa levereras i ca 3 meterslängder och kapas enklast med bågfil. Vid längre längder kapa och skarva mitt i en stånghållare. Planera innan så kapning sker på rätt ställe. Rek överhäng på ändstolpar är ca 5cm. Limma sen på de små stångknopparna med Silicon på de synliga stångändarna.

7. Lägg upp rostfri handledare och märk för M5 skruv, lägg ner på marken och borra/gänga sen med vanlig skruvdragare. Lägg tillbaka och skruva fast på löst, gör samma på alla och skruva sen fast ordentligt för hand med insexnyckel. Använd inte maskin då skruven lätt kan gå av.

Alla handledare är färdiga i rätt längder och är uppmärkta på CAD.

8. Trähandledare levereras i kaplängder. Vid långa längder, skruva ihop och lägg upp och markera för kapning. Hörn och vinklar giras och skruvas ihop. Använd även trälim. Montera eventuell rostfri ändknopp på handledaren innan montage. Den svarta plastknoppen skruvas på trä ändan och sen limmas knoppen på den med Silicon.

9. Om order innehåller LED lampor monteras dessa sist, se separat anvisning.

Kontrollera alla små insexskruv och dra åt.

För träaltan rek franska träskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande använd expander. Inga skruv ingår vid leverans. Vi saluför franska träskruv vid önskemål.

Den s.k handledshållaren mellan stolpe och handledare limmas ner i stolpen med Silicon.

Handledare:

Rostfria handledare:

Handledarna är färdig kapade vid leverans och uppmärkta var de skall sitta. Lägg upp och markera för M5, lägg ner på marken och borra/gänga med medföljande borrhålsborr med skruvdragare. Lägg tillbaka och skruva fast. Använd Silicon i alla kopplingar.

! Om risk för rörelser i träaltan föreligger kan man skruva fast alla kopplingar, hörnvinklar, raka skarvar för att undvika att eventuellt handledaren glider isär vid rörelser. Vi skickar med extra M5 för detta behov.

Hörn, raka skarvar och vinklar skruvas fast med M5 skruv snett underifrån på utsidan för att förhindra att handledare och räcke glider isär vid rörelser.

Trähandledare:

Trähandledare levereras med kapmån på plats. Hörn och vinklar giras och skruvas ihop. Vid länge längder så sitter det ett skruvstift monterat i ändan, bara att skruva ihop för att få ihop sträckans handledare.

Trähandledare är oljade från fabrik men vi rekommenderar att slipa lite i skarvar och olja efter montaget.