

Skruvfästning för DUO skenor

Trä

Träskruv 10x100



Bricka behövs ej

Förborra med 6mm borrh

Fransk 10x80



Endast ovanpå montage

Förborra med 6mm borrh

Bricka



Betong

Betongskruv
8x90



Bricka behövs ej

Förborra 8mm hål

Åtgång

x10 / 2,5meter