

Skruvfästning för Pacific stolpar

Trä

Träskruv 8x100



Bricka behövs ej

Förborra med 5mm borrhål

Fransk 8x55



Förborra med 5mm borrhål

Fransk 8x80



Förborra med 5mm borrhål

Bricka



Betong

Betongskruv
8x90



Bricka behövs ej

Förborra 8mm hål

M8 gängpinne



60mm
80mm
120mm

Använd ankarmassa
Förborra 10mm hål

Bricka



M8 låsmutter



Åtgång

