



# MODELL NERO



Montage

# Montage räcken

Runda PVD svart eller mässing stolpar

Med eller utan handledare

## Generella tips vid montage av räcken.

Hantera alltid allt mtrl med försiktighet under hela processen. Tänk igenom alla steg innan för att förhindra felmontage. Alla mm mått på CAD, produkter mm är teoretiska och det finns viss tolerans vilket gör att mått kan behöva justeras lite vid montaget.

Hantera alltid glas med största försiktighet, använd alltid tråklossar under vid nedställning på mark. Lägg aldrig glas ner i hög eller på mark. Vid lyft, montage, rörelser med glas kommunicera alltid med varandra för att undvika att glaskanter stöts sönder.

Alla glas måste vara torra och rena vid montage, annars finns risk att glas kan glida ner om de sitter i klämfästen.

Kontakta oss gärna vid frågor om montering. Under respektive modell på räcken på inoxa.se finns också Info om Infästning, montage mm.

I våra beskrivningar förekommer ofta CC, vilket betyder centrum och Stumt vilket betyder dikt an, kloss an (t.ex. vägg). Alla mått anges i millimeter, mm

*Läs igenom hela beskrivningen innan start!*

## ! - Materialinformation PVD svart och PVD mässing

Svart och mässing PVD ytbehandling är i grunden rostfritt material. Så kapning och borring av handledare och stolpar skall betraktas som om det vore rostfritt, använd alltså kap och borr för rostfritt

---

1. Montering sker i följande ordning: Alla stolpar, sen glas och sist eventuellt handledare.

2. Mät och markera först ut centrummått mellan alla ändstolpar, hörn/vinkelstolpar efter 3D visuella CAD där räcket skall sitta. På CAD kan även CC betecknas med EA eller ST

3. Mät sedan ut och markera lätt övriga stolpar, kontrollera att dessa mått stämmer mot centrummått på medföljande Installations CAD. Dessa CC mått kan anges (ea) eller (st). Vid behov justera alla mått igen från början tills alla CC mått stämmer. Använd laser eller murarsnöre så linjen mellan alla stolpar blir rak.
4. Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Använd vattenpass åt alla håll, justera under foten med t.ex. brickor vid behov så stolpen står i lod.
5. Lossa alla lock till klämfästen. Kontrollera sedan att alla klämfästen sitter rätt linje. Vid behov lossa M8 skruven och rikta klämfästet, skruva åt. Den pinnen som ev. ligger med i kartongen slängs, skall ej användas. Vissa 90grad stolpar måste klämfästena vändas helt inåt. Glasning sker alltid från insidan sett altan/balkong etc.
6. Montera sen glas efter Litteranummer på Installations CAD, A, B osv så rätt glas hamnar på rätt plats. Använd t.ex. tråklossar under glaset vid montage. 50mm är standard mått mellan golv och glas. Montera locken på klämfästen för hand med insexnyckel, använd inte maskin då skruven lätt kan gå sönder och klämfästet blir obrukbart.

### **Knopp avslut**

7. Ändknoppen limmas med Silicon om den inte är limmad från fabriken.

### **Handledare:**

8. Läg ut och kontrollera vilka handledare skall sitta var inkl. eventuell rak skarv. Kapa handledare i rätt längder. Glöm inte eventuella 90graders böjar som skall vara med i måttkedjan. Lagg upp och märk för M5 skruv, lägg ner på marken och borra/gänga sen med vanlig skruvdragare. Lagg tillbaka och skruva fast på löst, gör samma på alla och skruva sen fast ordentligt för hand med insexnyckel. Använd inte maskin då skruven lätt kan gå av. Läs mer om handledare längre ner.
9. Trähandledare levereras i kaplängder. Vid långa längder, skruva ihop dem med det färdiga skruvstiftet som sitter på, och lägg upp och markera för kapning. Hörn och vinklar giras och skruvas ihop. Använd även trälim. Montera ev. rostfri ändknopp på handledaren innan montage. Montera plastknoppen på ändan av handledaren med skruven, limma sen knoppen på med Silicon
10. Om order innehåller LED lampor monteras dessa sist, se separat anvisning.
12. Efterdra alla klämfästen igen efter någon dag då gummit hunnit trycka ihop sig.

Alla glas måste vara torra och rena vid montage, annars kan glas glida senare.

För träaltan rek franska träskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande använd expander. Inga skruv ingår vid leverans. Vi saluför träskruv vid önskemål.

## Glasgrindar till räcken

1. Montera alltid grinden först i ett räcke, så små korrigeringar av CC stolpar kan utföras.

Gångjärnen är vändbara men kontrollera vilket håll du beställt din öppning samt vilken sida låset skall sitta. Öppningen på lås sidan sitter alltid på motsvarande sida som grinden öppnas åt och vice versa.

2. Om du har en CAD på räcke där grind skall sitta så visar dessa stolpar CC eller ev stumt mått mot vägg. Dessa mått är viktiga att de är korrekta så grindglaset passar.

3. När du monterat stolpar där grinden skall sitta så monteras grinden sist.

4. Montera på beslagen på grindglaset, dessa kan sedan justeras lite vid behov när grinden sitter på plats.

5. När beslagen sitter på glaset ställer du fram det mellan stolpar med en distans under. T.ex. tråklossar som ger samma höjd som övriga glas. När du hittat ditt läge för grinden markerar du på stolpen vart du skall borra.

Markera och borra bara för översta gångjärnet först, placera tillbaka skruva fast och markera för det nedre gångjärnet.

6. Skruva loss igen och borra för nedre gångjärnet. Placera tillbaka och skruva fast grinden helt.

7. Markera för grindlåset på motsvarande stolpe/vägg. Öppna grinden och borra.

Skruva fast låset och prova grinden.

Hålen i glaset är lite större så vid behov kan nu beslagen lossas lite när grinden sitter på plats och justeras in till önskat läge.

Hantera alltid glaset med försiktighet vid montage, använd tråklossar under vid flyttning mm.

Tänk på att förankra grinden vid eventuell storm, så den inte står och slår som kan skada glaset eller beslagen.